


# Xiaomi Enchen Boost USB - NÁVOD

## Použití



Podle potřeby stříhání vlasů upravte nástavec na odpovídající délku. Před ostříháním udržujte vlasy čisté a hladké.

Při stříhání vlasů nevypínejte zastříhovač násilím.

Zvolte vhodnou polohu nástavce, který lze nastavit od 3 mm do 21 mm pro zastříhování délky vlasů.

## Nabíjení

1. Před nabíjením se prosím ujistěte, že je zastříhovač vypnutý.
2. Když se baterie blíží k vybití, zastříhovač by se měl v tuto chvíli nabít.
3. Připojte jeden konec napájecího kabelu k adaptéru a druhý konec k rozhraní typu C zastříhovače vlasů a

poté zasuňte zástrčku napájecího adaptéru do elektrické zásuvky  
4. Před prvním použitím se ujistěte, že je tento produkt plně nabitý. Plné nabití tohoto produktu trvá přibližně 1,5 hodiny.

5. Napětí tohoto produktu je 5V DC.  
6. Aby nebyla ovlivněna životnost produktu, vyndejte jej ze zdroje napájení až po úplném nabití baterie a po vybití baterie jej znovu plně dobijte.

Tipy: Pokud strojek delší dobu nepoužíváte, nabijte ji prosím alespoň jednou za šest měsíců. Při plném nabití jej lze používat asi 90 minut.

**Upozornění:** Tento strojek není vodotěsný, tělo zastříhovače vlasů prosím nemyjte vodou. Při zahájení používání tohoto produktu je třeba přidat na čepel trochu mazacího oleje dodávaného výrobcem.



Před čištěním vypněte strojek a vytáhněte zástrčku napájecího adaptéru ze zásuvky.

Sundejte nástavec, sejměte čepel. Přidržte čepel palcem, vyvíjte sílu ve směru šipky jako na obrázku a čepel lze vyjmout.



Pomocí speciálního čistícího kartáčku jemně odstraňte zbytky ze strojku

