



Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Vlastnosti:



1. Pohybové čidlo
2. Světelné čidlo
3. 6 skrytých infračervených paprsků
4. Širokoúhlé čočky
5. Mikrofon
6. Zvonek / tlačítko reset
7. Indikační světlo
8. Reproduktor



9. Tlačítko restart
10. Micro USB port pro nabíjení baterie
11. Zdroj - AC 8V-24C
12. Kryt baterie

Indikační světlo:

Pokud indikační světlo bliká červeně zařízení se připojuje k WiFi síti. Vyčkejte. Pokud


indikační světlo bliká červeně a modře jsou vybité baterie.

Obsah balení:

Tělo zvonku x 1
Montážní konzole x 1
Hmoždinka x 5
Montážní šrouby x 5
Bezpečnostní šroub x 1
Hardwire šroub x 2


Vložení baterií:

1. Vložte nabíjecí baterie (typ 18 650) podle polaritu znázorněné na zařízení



Rechargeable 18650 Battery

2. Plně nabijte baterie tak, že zařízení připojíte k USB nabíječce pomocí Micro USB kabelu (není součástí balení). Plné nabití trvá cca 14 hodin.




Upozornění:

Pokud je vaše zařízení velmi často v provozu, může se stát, že bude třeba nabíjet zařízení častěji. Pokud také sledujete živé dění prostřednictvím kamery, dochází k rychlejšímu vybití baterie. Pro zamezení zbytečného spouštění doporučujeme také snížit citlivost pohybového čidla na minimum.

Připojení ke zdroji energie (volitelné, adaptér není součástí balení):

Zařízení je možné připojit k sílovému zdroji, připojte dráty k montážní konzoli dle obrázku. Není důležité který drát bude připojen k jaké svorce.



Nastavení zvonku:

Před spuštěním:

1. Nainstalujte si aplikaci Aiwit. Naskenujte nisesdující QR kód nebo vyhledejte AIWIT v Apple APP store nebo v obchodě Google Play.
2. Vytvořte si Aiwit účet.



Aiwit




Android / iOS
App Download

Nastavení zařízení pomocí aplikace Aiwit:

Pro párování zařízení následujte kroky popsané níže a případně kroky vyžadované v aplikaci.



1. Otevřete aplikaci Aiwit a přihlaste se k vašemu účtu
2. Pro přidání videosnímače klikněte na ikonu +
3. Vyberte "video doorbell"
4. Stiskněte a podržte tlačítko zvonku dokud nezačne blikat červené světlo, v aplikaci klikněte na "next" a poté na "yes"
5. Vložte své přihlašovací údaje k 2,4GHz WiFi a klikněte na "next". 5 GHz sítě nejsou podporovány!
6. Použijte zvonek k naskenování QR kódu, který se zobrazí v aplikaci a poté co se dokončí nastavení WiFi klepněte na možnost "confirm"



4 inches (10 cm)

Instalace zvonku:




Na zeď si vyznačte, kde bude třeba vyvrtat montážní otvory. Do nich poté vložte hmoždinky, přiložte konzoli a dotáhněte pomocí přiložených šroubů.



Step 2

Step 3

Step 4



Často pokládané dotazy:

Q: Jak dlouho zůstávají videa v účtu?

A: Video jsou uchovávána v cloudu po dobu 7 dní.

Q: Jak resetovat zařízením?

A: Stiskněte a podržte tlačítko zvonku na 8 vteřin. Poté v aplikaci postupujte podle instrukcí k dokončení WiFi připojení.

Q: Jak sdílet můj účet v rámci rodiny?

A: Otevřete aplikaci Aiwit, na home page klepněte na ikonu sdílení "share". Poté vepiště email člena, kterého chcete k účtu přidat, nebo jej nechte naskenovat zobrazený QR kód. Účet můžete sdílet až s 8 uživateli.

Sdílení pomocí emailu:

Nový uživatel si musí stáhnout aplikaci Aiwit a vytvořit si účet, registrovaný na adresu, na kterou byl přístup sdílen.

Sdílení pomocí QR kódu:

1. otevřete aplikaci Aiwit
2. Z home page klepněte na možnost +
3. Klepněte na možnost "QR code sharing" a naskenujte kód.
4. Jakmile se zobrazí "share successful" klepněte na confirm.

Q: Kolik uživatelů může současně sledovat video?

A: Současně mohou sledovat video až 3 uživatelé, ale jen jeden uživatel může používat intercom. Kompatibilní jsou jak iOS tak Android.

Q: Proč je na mém zařízení slabý WiFi signál?

A: Vaše zařízení může být příliš daleko od zdroje Wifi, nebo jeho signál prochází příliš silnými překážkami. Zvažte posunutí Wifi routeru do jiné pozice.

Q: Jak snížit citlivost pohybového čidla?

A: Na home page v aplikaci klikněte na ikonu detekce pohybu "motion detection"

Jsou 3 varianty:

Fast: Nahrává a informuje o jakémkoliv pohybu. Baterky mají v tomto režimu nejmenší životnost. Medium:

Nahrává a informuje o pohybu méně často. Baterky mají v tomto režimu standardní životnost.

Slow: Nahrává a informuje o pohybech nejméně často a snímá jen velké pohyby. Maximální výdrž baterie.

Q: Jak povolit na mém telefonu notifikace:

A: Aby vás mohla aplikace notifikovat o změnách musíte povolit aplikaci Aiwit možnost upozornění v nastavení svého telefonu.

Nastavení zvonku do zásuvky:

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (jedidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.